



## Instrukcja montażu drzwi antywłamaniowych DE LOME

Drzwi antywłamaniowe zapewniają bezpieczeństwo i komfort osób przebywających w zabezpieczonych pomieszczeniach. Gwarancją prawidłowego funkcjonowania drzwi antywłamaniowych jest przestrzeganie zasad montażu zamieszczonych w tej instrukcji.

W przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem lub montażem drzwi należy skontaktować się ze specjalistami DE LOME.

### Obowiązki montażysty

#### 1. Wstępna weryfikacja:

- Sprawdzenie otworu budowlanego pod względem zgodności wymiarów ościeznicy z otworem uwzględniając odpowiedni luz montażowy.
- Sprawdzenie zgodności dostarczonych drzwi z dokumentacją Projektową oraz wymaganiami klienta.

#### 2. Proces montażu ościeznicy montażowej:

- Nawiercenie w ościeznicy otworów na kotwy w ilości minimum 4 szt. na każdą stronę.
- Osadzenie ościeznicy montażowej w otworze budowlanym z zachowaniem pionów, poziomów oraz uwzględnienie poziomu gotowej posadzki.
- Zabezpieczenie ościeznicy montażowej przed poruszaniem się za pomocą klinów oraz pianki montażowej.
- Nawiercanie otworów w murze oraz montaż kotew stalowych.
- Wypełnienie przestrzeni między ościeznicą a ścianą, szybkoschnącą zaprawą cementowo-wapienną po całym jej obwodzie
- Po wyschnięciu zaprawy i sprawdzeniu stabilności osadzonej ościeznicy przystępujemy do kolejnego etapu.

#### 3. Proces montażu ościeznicy drzwiowej:

- Wypełnienie przestrzeni między ościeznicą montażową, a ościeznicą drzwiową odpowiednim materiałem izolacyjnym (przy drzwiach typu Acoustic oraz Exterior wymagana jest akustyczna lub termoizolacyjna wełna mineralna)
- Mocowanie ościeznicy drzwiowej z montażową za pomocą ośmiu dostarczonych śrub.

#### 4. Montaż skrzydła drzwiowego i jego regulacja:

- Z zachowaniem szczególnej ostrożności wieszamy skrzydło drzwiowe na dwóch zawiasach zamocowanych w ościeznicy drzwiowej.
- Sprawdzamy poprawność osadzenia drzwi, doleganie skrzydła drzwiowego do ościeznicy oraz sprawność działania wszystkich elementów. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości wykonujemy korektę ustawień ościeznicy za pomocą regulacji śrub montażowych oraz regulację wysokości na zawiasach.

#### 5. Montaż okuć i wkładek:

- Wkładki patentowe montujemy zgodnie z dołączoną instrukcją.
- Pozostałe okucia montujemy wciskając je na zaciski osadzone na skrzydle drzwiowym.
- Wizjer montujemy w przygotowanym w tym celu otworze.

#### 6. Uwagi końcowe:

- Po zakończonym procesie montażu jeszcze raz sprawdza się poprawne funkcjonowanie wszystkich elementów wyposażenia drzwi.
- W wypadku gdy montaż jest zakończony klient podpisuje kartę gwarancyjną oraz protokół odbioru montażu.
- W drzwiach typu Exterior zalecane jest zamontowanie dodatkowego, drewnianego progu pod skrzydłem drzwiowym

**Montaż drzwi antywłamaniowych DE LOME  
może być wykonywany tylko przez autoryzowane ekipy montażowe.**