

Instrukcja prawidłowego montażu i użytkowania ościeżnicy regulowanej

Opakowanie zawiera elementy ościeżnicy luzem kołki, zawiasy i konfirmaty. Poszczególne elementy w miejscach połączeń posiadają przygotowane otwory. Do prac montażowych wymagane są: wkrętak, poziomica, rozporki, klocki dystansowe, kliny pianka montażowa (ewentualnie dodatkowo klej do drewna i silikon).

Uwaga! Ościeżnicy nie wolno wmurowywać! Montaż należy wykonywać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych po ukończeniu innych prac jak np. malowanie, układanie podłóg, tynkowanie. Przed przystąpieniem do montażu należy ościeżnicę sprawdzić! Zamontowanie ościeżnicy oznacza, że została ona odebrana pod względem jakościowym. Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni powinny być zgłoszone w ramach reklamacji.

Przygotowanie do montażu.

1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzić jakość wykonania, dokładność wykonania elementów, kompletność zestawu.



2. Przygotować otwór w ścianie, (sugerowane wymiary otworu zawarte są w tabeli obok) oczyścić z zanieczyszczeń oraz wyrównać wszelkie nierówności w celu zwiększenia przyczepności.

Rozmiar	Szer. Otworu	Wys. Otworu
60"	700 mm	2080 mm
70"	800 mm	2080 mm
80"	900 mm	2080 mm
90"	1000 mm	2080 mm
100"	1100 mm	2080 mm

3. Dwa elementy pionowe i jeden poziomy (krótszy) ułożyć względem siebie, zamocować kołki i połączyć przy pomocy załączonych konfirmatów z zachowaniem kątów prostych.



4. Włożyć zawias do futryny, a następnie dokręcić śrubką znajdującą się od strony czołowej futryny. Sprawdzić dokładność połączenia.

Montaż ościeżnicy w ścianie.

5. W otwór ściany przy pomocy klinów osadzić gotową ościeżnicę z zachowaniem stronności futryny, oraz szczelin między ościeżnicą na około 10 mm.
6. Na wysokości zawiasów dolnych, górnych zamka oraz progu włożyć listwy zaporowe zapobiegające wypaczeniu elementów ościeżnicy.
7. Zainstalować opaski maskujące, wypustem do ościeżnicy.
8. Sprawdzić pion i poziom ościeżnicy
9. Sprawdzonej ościeżnicę przymocować na sztywno przy pomocy kołków (dybli) montażowych.

10. Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić jego przyleganie. Wyregulować położenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy regulując ustawienie zawiasów. Ustawienie ościeżnicy powinno zapewnić jednakowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą na całej wysokości i szerokości skrzydła. Uszczelka może ulec ściśnięciu maksymalnie o 0,3 mm.
11. Zainstalować na ościeżnicy kołki i uszczelkę.
12. Przygotować i zamontować do ościeżnicy z poszerzeniem listwy opasowe załączone do zestawu.
13. Zabezpieczyć ościeżnicę przed jej zabrudzeniem od nadmiaru pianki montażowej. Uwaga stosując taśmy malarskie należy je usunąć natychmiast po montażu, nie później niż przed okresem zalecanym przez producenta taśmy (większość taśm powinna być usunięta nie później niż 0,5 h od ich przyklejenia)
14. Osadzoną i zabezpieczoną ościeżnicę należy zespolić z murem przy pomocy pianki montażowej. Piankę wstrzykiwać w szczeliny między murem a ościeżnicą na wysokości rozperek i w obu górnych rogach narożnikach.
15. Po upływie 24 h można zdemontować rozporki oraz usunąć nadmiar pianki montażowej, np. przy pomocy noża.

